

18. Bloqueador/desbloqueador de ruedas

1. Manillar

2. Palanca de seguridad (roja)

17. Acelerador

18

4. Palanca giro manillar

16. Palanca adelante/atrás (roja)

3. Embrague

15. Palanca de activar/desactivar azadas

5. Palanca de marchas

14. Palanca de subir/bajar azadas

6. Palanca
subir/bajar manillar

7. Llave de paso aire

8. Llave de paso combustible

13. Tapa protectora azadas

12. Azadas (sachos)

11. Ruedas

9. Tirador de arranque

10. Motor

Partes del motocultor