

Задание №4

Причина неподачи патрона из
магазина в патронник ПМ?

ВЫСКАЗЫВАНИЕ

ВЕРНО

Ослабление пружины шептала

Загрязнение магазина

Загрязнение патронника

Не полностью ввинчен винт рукоятки

Неисправность выбрасывателя