



Sistema a Tierra

LAS VARILLAS DEBEN ESTAR
CONECTADAS FISICAMENTE A UN
CONDUCTOR DE COLOR...

EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
DEBE ESTAR CONECTADO A.....

ESTAS VARILLAS DEBEN ESTAR
ENTERRADAS A.... mts

EN ALGUNOS CASOS, EL SISTEMA A TIERRAS
SE CONECTA A UN.....

2.44 HASTA LA CAPA HÚMEDA DE
TIERRA

2.45 mts HASTA LA CAPA
HUMEDA DE TIERRA

COLOR NEGRO O DESNUDO

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO

Carcaza, gabinete, chalupa, cajas
cuadradas, equipos conectados
a la instalación y accesorios.

Varilla de tubo galvanizado

Verde o desnudo

Caja cuadrada, chalupa,
carcaza, no en accesorios y
equipo equipos conectados a
la instalación

INTERRUPTOR DIFERENCIAL