

Задание №4

Причина неподачи патрона из
магазина в патронник ПМ?

<i>ВЫСКАЗЫВАНИЕ</i>	ВЕРНО
Ослабление пружины шептала	
Загрязнение магазина	
Загрязнение патронника	
Не полностью ввинчен винт рукоятки	
Неисправность выбрасывателя	