

CARA TUKAR TAYAR KERETA

Buka nat pada rim dan tanggalkan tayar yang pancit	Parkir di permukaan keras dan rata	Letakkan tayar spare dan pasang kembali nat rim (tidak perlu ketat)	Belakang bonet bawah karpas	Turunkan jack dan ketatkan nat rim pijak spanar dengan kaki untuk ketatkan skru spanar
Jack kereta & pemutar jack	Longgarkan nat rim guna spanar melawan arah jam (longgarkan sahaja)	Tayar spare	Pasang jack dan masukkan di bawah tulang kereta dan pusing ikut arah jam sehingga kereta terangkat	

CARA TUKAR TAYAR KERETA

Alatan yang diperlukan			Lokasi alatan dan tayar 'spare'
			
1 	2 	3 	
4 	5 	6 	