1. **Finden Sie den akustische Warnsignale entschprechende Texte!**

Der Fahrer wird durch die folgenden akustischen Signale gewarnt oder benachrichtigt.

Gefahr bzw. Zustand	Abhilfe/Signalton
Störung im Airbagsystem	Durch einen 10 Sekunden anhaltenden Signalton wird darauf hingewiesen, dass bei ausgeschalteter Zündung und offener Fahrertür die Scheinwerfer eingeschaltet sind. Hinweis: Der Signalton ertönt nicht, wenn sich der Schalter in der Position Scheinwerferautomatik“ befindet.
Ausenbeleuchtung bei geoffneter Fahrertur noch eingeschaltet	Eine Tonsequenz wird fünfmal wiederholt. Informieren Sie umgehend einen Vertragspartner über diese Störung.
Zundschlussel steckt	Wenn der Schalter nicht selbsttätig abgeschaltet wurde, die Blinkleuchten nach dem Abbiegen ausschalten. Bis die Blinkleuchten ausgeschaltet werden, ertönt ein Ticken.
Warnblickanlage eingeschaltet	Ein Signalton ertönt, wenn der Schlüssel noch im Zündschloss steckt und die Fahrertür geöffnet wird, nachdem die Zündung ausgeschaltet oder der Schlüssel in Stellung „I“ gedreht wurde.
Alarmanlage eingeschaltet	Hierbei handelt es sich um einen Hinweis darauf, dass der Alarm in Kürze ausgelöst wird, falls die Alarmanlage nicht ausgeschaltet wird, indem entweder die Entriegelungstaste auf der Schlüsselfernbedienung gedrückt oder der Schlüssel in das Zündschloss gesteckt wird.
Linke oder rechte Blinkleuchten eingeschaltet	Hierbei handelt es sich um einen Hinweis darauf, dass entweder der Servicemodus nicht aktiviert wurde oder der Zugang zu einem gesperrten Bereich durch die Aktivierung des Servicemodus verhindert wurde.
Konfiguration in Speicher 1, 2 oder 3 gespeichert	Es ertönt ein Ticken, bis die Warnblinkanlage ausgeschaltet wird.
Servicemodus	Ein kurzer Ton beim Speichern der Speicherauswahl.

LIVEWORKSHEETS