


පරිගණක වර්ගීකරණය

පළමු වන පරිගණක පරම්පරාව

තාක්ෂණය

වේගය

උදාහරණ



දෙවන වන පරිගණක පරම්පරාව

තාක්ෂණය

වේගය

උදාහරණ




තෙවන වන පරිගණක පරම්පරාව

තාක්ෂණය

වේගය

උදාහරණ



සිවු වන වන පරිගණක පරම්පරාව

තාක්ෂණය

වේගය

උදාහරණ

අනුකලිත පරිපථ

ENIAC, UNIVAC

ක්ෂුද්‍ර පරිපථ

රික්තක නල

මිලි තප්පර වලින්
වේගය මනියි

නූතනයේ භාවිතා වන
පරිගණක

ට්‍රාන්සිස්ටර්

නැනෝ තප්පර

පිකෝ තප්පර, MIPS

IBM 7030, CDC 1604

මයික්‍රෝ තප්පර

IBM 360, CDC 6600

