



Esquema clásico de una EDAR en procesos de baja carga

| AIRE | DECANTACIÓN SECUNDARIA | EFLUENTE | ESPESAMIENTO O FLOTACIÓN | DESARENADO DESENGRASE | ACONDICIONAMIENTO | RESIDUOS SÓLIDOS |
|-----------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ARENAS Y GRASAS | FANGOS EN EXCESO | AGUA RESIDUAL | DESBASTE | DISPOSICIÓN FINAL DE LOS FANGOS | RECIRCULACIÓN DE FANGOS | REACTOR BIOLÓGICO |

DESHIDRATACIÓN