

வடிவமைத்த மின்மினி வீட்டின் பாகத்தை இணைக்கும் சரியான விளக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.




D பாகத்தை இடது புறத்தில் ஒட்டவும்.




F பாகத்தை முன் புறத்தில் ஒட்டவும்.




தூரிய மின்கலனின் பின்புறத்தில் மின் உருமாற்றியைப் பற்றாசு செய்து இணைக்கவும்.




அடிப்பாகமாக E பாகத்தை முதலில் வைக்கவும் . C பாகத்தை வலது புறத்தில் ஒட்டவும்




கூரைப் பகுதி A1 உடன் A2 ஐ இணைக்கவும். கூரையின் முன் பகுதியில் தூரிய மின்கலனைப் பொருத்தவும்.




B பாகத்தைப் பின் புறத்தில் ஒட்டவும்




மின் விசிறியின் பின் புறத்தில் மின்னோடியைப் பொருத்தவும்.