


SPALOVACÍ MOTORY

ČTYŘDOBÝ



Části:

Kliková hřídel	Svíčka	Sací ventil	Výfukový ventil	Píst
----------------	--------	-------------	-----------------	------

Funkce:

Převod pohybu	Výfuk spáleného paliva	Přívod paliva	Převod pohybu	Zapálení směsi
---------------	------------------------	---------------	---------------	----------------

SPALOVACÍ MOTORY

ČTYŘDOBÝ

