


FITUR KAMERA DSLR



Denyar

Dial Mod

Butang Penutup

Pemutar focus lensa

Lensa

Butang pembuka
lensa

Jendela bidik

Skrin paparan imej



(g)

(h)