

居家用電安全

(三) 電與生活

1. 注意電線 5 個危險狀況，請立即更換，避免火災或觸電。



1

電線破皮



2

插頭變色裂開



3

觸電




4

異常發熱



5

焦臭味



2. 插頭使用時注意事項


1

手持插頭
勿拉電線



2

濕手勿
碰觸插頭



3

插頭插座
要密合



4

插頭電線
勿彎折




5

維護
插頭清潔



判斷使用正確，與不正確



3. 使用延長線注意事項

1	2	3	4	5	6
電線勿 綑綁彎折	用電不超 過負載	防止過載 安全插座	電線 勿重壓	電線勿放 高熱處	電線 勿絆倒
					

4. 電器使用注意事項

1	2	3	4	5	6
高熱電器 勿近易燃物	發熱電器勿 用同一插座	使用安全 標章電器	電器 不用不插	老舊電器 適時淘汰	插頭 乾燥清潔
					

5. 找找居家用電不安全的地方



情境一：



情境二：



情境三：



情境四：



情境五：



情境六：



情境七：



情境八：



情境九：

情境十：

