


المكابح الهيدروليكية



ينتقل الضغط عبر جميع أجزاء السائل ليصل الى الأسطوانات عند الاطارات

فتدفع الأسطوانة مكبسين يولدان قوة احتكاك تؤدي الى إيقاف السيارة

تؤثر قوة على الدواسة يتولد عنها ضغط ينتقل الى الأسطوانة الرئيسة