

กำหนดการ ตรวจเช็ค	มาตรวัดระยะทาง									เดือน	
	ค่าจากมาตรวัด ระยะทางหรือ เดือน แล้วแต่ อะไรจะมาถึง ก่อน	×1000 กม.	10	20	30	40	50	60	70		80
1	น้ำมันเครื่อง										
2	กรอง น้ำมันเครื่อง										
3	แบตเตอรี่										
4	น้ำมันเบรก										
5	น้ำมันคลัตช์										
6	น้ำมันเกียร์ ธรรมดา										
7	น้ำมันเฟือง ท้าย										
8	ยางและ แรงดันลม ยาง										
9	ไฟทุกดวง, แตร, ที่บิด น้ำฝนและที่ ฉีดน้ำล้าง กระจก										

- เมื่อ
- I หมายถึง การตรวจสอบ
 - L หมายถึง การหล่อลื่น
 - R หมายถึง การเปลี่ยนถ่ายหรือหล่อลื่น