

Partes y funciones del mouse

CLICK IZQUIERDO
Arrastra
Selecciona
Activa botones

CLICK DERECHO
Muestra menús especiales

SCROLL
Desplaza hacia arriba o hacia abajo en la pantalla



Justo Sierra