






BATTERIE



PILE




MOTEUR DE COURANT CONTINU



INTERPHONE OU SONNETTE




HAUT-PARLEUR




BOUTON POUSSOIR (NA)




FUSIBLE



INTERRUPTEUR



INVERSEUR




AMPÈREMÈTRE



LAMPE



BOUTON POUSSOIR (NC)



VOLTMÈTRE



RÉSISTANCE