

省注

用心節約

省電

動手節約

節能

標章的家電？



我溫度設定 26-28 度

26-28 度

加電風扇

有定期洗 **濾網**



燈具

T5 LED燈管
2尺

2尺

現在已經換
LED 燈



鎢絲燈



電
冰
箱

我要吃冰

不行! 我們!

不會常常

開門

我放8分滿 定期除霜

廚房電器

不會讓電器長時間一直保溫

保温



定時節電功能⌚來節電

熱水器

夏天

調低，冬天再調高。

淋 浴

比較省熱水量

待機時


有!電器不用不插
要用的時候才給電

不用的電腦設備 關機

關機

一張圖看懂能源效率標示

以三溫拉霸式真空桶飲水機為例



1. 年耗電量
2. 能源效率等級
3. 每 24 小時能源消耗

4. 能源效率溫度計 用電量較多 $\longrightarrow$ 用電量較少

冷氣 省電達人

- ✓ 選用**高能源效率**的冷氣機
- ✓ 安裝於**通風**
避免日照的位置
- ✓ 設定**26~28°C**為宜
提高1°C可省電6%
- ✓ 搭配**風扇**使用
- 每 **2-3 周**清洗濾網



1. 高能源效率	2. 避免日照	3. 設定溫度	4. 搭配?使用	5. 清洗 ?



- ▶ 冷氣濾網清洗，年省210元
- ▶ 冷氣建議定溫26至28度，每調高一度，年省130元

燈具省電達人

各類燈泡 比一比

	日光燈	省電燈泡	LED	鎢絲燈泡
20W價格(元)	30	100	1200	30
亮度比(%)	130	100	80	20
同亮度耗費(元)	8	10	20	60-70
壽命(小時)	1.2萬-2萬	3千-6千	2萬-3萬	1千

資料來源／消基會

製表／曾懿晴

1. 價格最貴
2. 亮度比最亮
3. 耗電最多錢
4. 壽命最長



冰箱省電5招數

HEHO

1

減少開關次數及時間



2

把不要用的東西清出



3

冰箱勿靠牆放、上方
勿堆積物品




5

冰箱不可被太陽直射



有需要再開



保持良好通風散熱



上方不可置物



陰涼通風處



冰箱只冰8分滿

熱水瓶省電達人



額 定 容 量		3.0L
額 定		
保溫時平均 耗電量	高溫98	約47W
	節約90	約40W
	△60	約18W

LCD液晶面板顯示



小資洗澡也能省

依季節調整溫度



選擇淋浴洗澡



電腦省電達人

省電招
秘



電腦省電

好想找LOL...



1. 選購有節能標章的電腦
2. 調整螢幕亮度，可維護健康並節省用電。



- ▶ 桌上型電腦每天關機10小時，年省940元
- ▶ 關掉電視、音響、DVD等待機電器，年省1050元
- ▶ 飲水機白天與深夜未使用設定關機，年省675元

使用狀態	整台瓦數
關機	0.7
休眠	2.2
待機	85
瀏覽網頁	110
文書軟體	110
Youtube	120