



Sistema a Tierra

LAS VARILLAS DEBEN ESTAR CONECTADAS FÍSICAMENTE A UN CONDUCTOR DE COLOR...

2.44 HASTA LA CAPA HÚMEDA DE TIERRA

2.45 mts HASTA LA CAPA HUMEDA DE TIERRA

COLOR NEGRO O DESNUDO

EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEBE ESTAR CONECTADO A.....

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Carcaza, gabinete, chalupa, cajas cuadradas, equipos conectados a la instalación y accesorios.

ESTAS VARILLAS DEBEN ESTAR ENTERRADAS A.... mts

Varilla de tubo galvanizado

Verde o desnudo

EN ALGUNOS CASOS, EL SISTEMA A TIERRAS SE CONECTA A UN.....

Caja cuadrada, chalupa, carcaza, no en accesorios y equipo equipos conectados a la instalación

INTERRUPTOR DIFERENCIAL