

INTRO ARDUINO IDE

Blink

Digitalwrite (13, high)



Esperar 1 segundo



Digitalwrite (10, low)



Enciende pin 13



Delay (1000)



Apagar pin 10



ANALOG READ

Serial.println



se utilizan para realizar configuraciones en la placa



Void loop

Sirve en forma de bucle en el programa

void setup

Imprime datos al puerto seguido por un retorno de línea automático

DIGITAL READ

pinmode

sirve para leer un valor, al presionar el botón

Serial. begin

permite configurar a cada pin, de forma individual

digitalRead(pushbutton)

Abre un Puerto serie y especifica la velocidad de transmisión

CESAR JOHAN CISNEROS

SARA SOFIA GUEVARA

MARIA JOSE HERNANDEZ