

Susunkan operasi mesin basuh untuk mengaktifkan tetapan **Spin** bagi mengeringkan pakaian dengan menulis 1, 2, 3,4,5,6 dan 7.

Dram akan berhenti berputar mengikut masa yang telah ditetapkan.

i.

Tekan butang **Spin** untuk proses mengeringkan pakaian.

ii.

Bekalan kuasa elektrik disambungkan ke mesin basuh melalui plug 3 pin

iii.

Tekan butang **Start**. Panel kawalan menghantar arahan kepada motor dan sensor keseimbangan dram

iv.

Tekan butang **ON** pada panel kawalan. Mesin basuh berada dalam keadaan sedia.

v.

Sensor keseimbangan dram akan menghentikan putaran dram sekiranya putaran dram tidak seimbang.

vi.

Motor memusingkan takal yang dihubungkan dengan tali sawat. Takal akan memusingkan dram pada kelajuan tinggi untuk mengeringkan pakaian.

vii.