

اختر الإجابة الصحيحة:

●	اضغط على زر كتم الصوت (Mute) في مكبرات الصوت.	1. إذا سمعت أصواتًا غريبة صادرة من جهاز الحاسب:
●	تجاهل الصوت الغريب.	
●	احفظ ملفاتك المهمة على محرك أقراص خارجي خشية من تعطل محرك القرص الثابت.	
●	أدرج المزيد من الورق.	2. إذا بدأت طابعتك بإخراج وطباعة أوراق فارغة:
●	اضغط على زر الإلغاء (Cancel) في الطابعة.	
●	أوقف تشغيل الطابعة.	
●	تحقق من اتصال لوحة المفاتيح بشكل صحيح بجهاز الحاسب.	3. إذا توقفت لوحة المفاتيح عن العمل:
●	استبدلها مباشرة بلوحة مفاتيح جديدة.	
●	أعد تثبيت نظام التشغيل.	
●	تحقق من توصيلات كابل يو أس بي (USB).	4. إذا لم يتم عرض أي شيء على الشاشة:
●	نظف شاشتك.	
●	افحص الكابلات بين الوحدة الرئيسية والشاشة.	