

居家用電安全

(三) 電與生活

1. 注意電線 5 個危險狀況，請立即更換，避免火災或觸電。




1	2	3	4	5
電線破皮	插頭變色裂開	觸電	異常發熱	焦臭味

2. 插頭使用時注意事項

1	2	3	4	5
手持插頭 勿拉電線	濕手勿 碰觸插頭	插頭插座 要密合	插頭電線 勿彎折	維護 插頭清潔

判斷使用正確，與不正確




3. 使用延長線注意事項

1	2	3	4	5	6
電線勿 綑綁彎折	用電不超 過負載	防止過載 安全插座	電線 勿重壓	電線勿放 高熱處	電線 勿絆倒

4. 電器使用注意事項

1	2	3	4	5	6
高熱電器 勿近易燃物	發熱電器勿 用同一插座	使用安全 標章電器	電器 不用不插	老舊電器 適時淘汰	插頭 乾燥清潔

5. 找找居家用電不安全的地方



情境一：



情境二：



情境三：



情境四:



情境五:



情境六:



情境七:



情境八:



情境九:



情境十：