

# DESBROZADORA STHIL

## ¡EPIs!



## SECUENCIA DE ARRANQUE



Poner gasolina con aceite al 2%



Pulsar 5 veces el botón



Si la máquina está fría, colocar el selector en esta posición.



Estirar de la cuerda hasta que arranque



Apretar el pulsador