











	Conductores 1 - de trabajo 2 - de pilotaje 3 - de purga o drenaje		Deshumidificador
	Conductor flexible		Lubricador
	Unión de conductores		Reductor de presión
	Cruce de conductores		Reductor de presión pilotado
	Purga de aire 1 - orificio de evacuación 2 - piso no conectable 3 - conectable por roscado		Manómetro (Indicador de presión)
	Acoplamientos rápidos 1 - Acoplado sin válvula anti-rretorno. 2 - Acoplado con válvula anti-rretorno. 3 - Acoplado simple 4 - Cerrada por válvula antirretorno.		Grupo de acondicionamiento Filtro-Reductor, indicador de presión. Lubricador.
			Grupo de acondicionamiento Esquema anterior simplificado
			Inicio de instalación (presión)
	Depósitos 1 - Conducciones por encima 2 - Conducciones por debajo del nivel del líquido 3 - Conducciones a presión 4 - Conducciones con depósito con carga		Medidor de temperatura (Termómetro)
			Medidor de caudal
	Acumuladores 1 - Hidráulico 2 - Neumático		Presostato
	Silenciador		Válvula (símbolo general)
	Filtro		Válvula directa (pilotaje neumático) Normalmente abierta
	Purgadores 1 - Mando manual 2 - Mando automático		Válvula inversa (pilotaje neumático) Normalmente cerrada
	Filtro con purgador 1 - Mando manual 2 - Mando automático		Válvula antirretorno