


المكابح الهيدروليكيّة



ينتقل الضغط عبر جميع أجزاء السائل
ليصل الى الأسطوانات عند الاطارات

فتتدفع الأسطوانة مكبسين يولدان قوة
احتكاك تؤدي الى إيقاف السيارة

تؤثر قوة على الدواسة بتولد عنها
ضغط ينتقل الى الأسطوانة الرئيسيّة