

CARA PAM TAYAR YANG BETUL

A) KENAL PASTI KEGUNAAN PAM ANGIN DI STESEN MINYAK

**MENAMBAH
JUMLAH PADA
METER**

**MENGURANGKAN
JUMLAH PADA
METER**

**MENUKAR UNIT
SAMA ADA KPA
ATAU PSI**

**BUTANG ANGIN
UNTUK TAYAR
PANCIT**



B) KENAL PASTI BACAAN TEKANAN ANGIN TAYAR PADA KERETA DAN MOTOSIKAL



Tekanan angin pada kereta



Tekanan angin pada motosikal

Berdasarkan gambar rajah yang diberikan, sila jawab soalan seperti berikut :

1. Dimanakah kita boleh dapati bacaan tekanan angin tayar pada **kereta** ?
 - A. Di cermin
 - B. Di sisi pintu hadapan sebelah kanan selepas dibuka
 - C. Di ekzos
 - D. Di cermin belakang
2. Dimanakah kita boleh dapati tekanan angin tayar pada **motosikal** ?
 - A. **bawah sit, pada bodyset atau swing arm.**
 - B. Tayar dan cermin sisi
 - C. Di eksoz
 - D. Pada no plat
3. Berapakah tekanan angin tayar **kereta** bahagian hadapan (**FRONT**) perlu diisi ?
 - A. 230 kPa
 - B. 220 kPa
 - C. 119 kPa
 - D. 203 kPa
4. Berapakah tekanan angin tayar **motosikal** bahagian belakang (**REAR**) perlu diisi bagi penunggang sahaja?
 - A. 28.6 psi
 - B. 28.5 psi
 - C. 28.7 psi
 - D. 32 psi

C) Tuliskan nombor mengikut urutan dari nombor 1- 8 tentang cara pam angin tayar kereta.

- ☐ Dapatkan jumlah kPa dan juga jumlah PSI. Hafal jumlah salah satu daripada unit itu.
- ☐ buka penutup punat tayar, dan letakkan kepala pam pada punat tayar.
- ☐ buka pintu bahagian pemandu dan lihat di bahagian tepi.
- ☐ pergi kepada pam. Pam digital dan berjarum boleh digunakan.
- ☐ Tekan sehingga anda dapat pastikan angin sedang memasuki tayar. Cabut kepala pam setelah mesin pam berbunyi bip-bip.
- ☐ Tetapkan jumlah pada penunjuk jarum/digital agar sama dengan jumlah yang anda hafal sebentar tadi.
- ☐ Perhatikan *sticker* kecil yang memaparkan info ringkas tentang kadar angin tayar depan dan tayar belakang, serta kadar angin pada tayar yang dibenarkan ketika kereta kosong, ataupun penuh dengan penumpang. *Sticker* ini selalunya berwarna putih.
- ☐ Gunakan butang + atau – untuk menambah atau mengurangkan jumlah pada meter.