


SPALOVACÍ MOTORY

ČTYŘDOBÝ



Části:

Kliková hřídel	Svíčka	Sací ventil	Výfukový ventil	Píst
----------------	--------	-------------	-----------------	------


Funkce:

Převod pohybu	Výfuk spáleného paliva	Přívod paliva	Převod pohybu	Zapálení směsi
---------------	------------------------	---------------	---------------	----------------


SPALOVACÍ MOTORY

ČTYŘDOBÝ


1



2



3



4

