


ITEM	DESCRIÇÃO	ÁUDIO
	A PLACA-MÃE É RESPONSÁVEL POR UNIR TODOS OS COMPONENTES DO COMPUTADOR, É UMA PEÇA DE HARDWARE FUNDAMENTAL DO COMPUTADOR.	<input data-bbox="991 271 1091 360" type="checkbox"/>
	O PROCESSADOR É O CÉREBRO DO COMPUTADOR. É O COMPONENTE RESPONSÁVEL POR EXECUTAR AS INSTRUÇÕES GERADAS POR TODAS AS OUTRAS PEÇAS E PERIFÉRICOS.	<input data-bbox="991 524 1091 613" type="checkbox"/>
	O COOLER SERVE PARA RESFRIAR O PROCESSADOR E GABINETE, PARA QUE ELES NÃO SUPERAQUEÇA, GARANTINDO O BOM DESEMPENHO DURANTE O PROCESSAMENTO DE DADOS.	<input data-bbox="991 770 1091 860" type="checkbox"/>
	A MEMÓRIA ARMAZENA TEMPORARIAMENTE OS ARQUIVOS COM OS QUAIS VOCÊ ESTÁ TRABALHANDO. DANDO MAIS AGILIDADE E VELOCIDADE NO FUNCIONAMENTO GERAL DO COMPUTADOR.	<input data-bbox="991 996 1091 1086" type="checkbox"/>
	A BATERIA ALIMENTA CERTOS COMPONENTES NA PLACA-MÃE, ENQUANTO O COMPUTADOR ESTÁ DESLIGADO.	<input data-bbox="991 1211 1091 1301" type="checkbox"/>
	O HD SERVE PARA ARMAZENAR ARQUIVOS, FOTOS, MÚSICAS, PROGRAMAS, JOGOS E TODO TIPO DE CONTEÚDO QUE SE DESEJA MANTER NO COMPUTADOR MESMO APÓS O COMPUTADOR SER DESLIGADO.	<input data-bbox="991 1447 1091 1536" type="checkbox"/>
	A FONTE É ENCARGADA DE FORNECER ENERGIA À PLACA-MÃE E SEUS COMPONENTES (PROCESSADOR, COOLER, HD, LEITORA DE CD/DVD E GABINETE).	<input data-bbox="991 1686 1091 1776" type="checkbox"/>
	A PLACA DE VÍDEO É O COMPONENTE DO COMPUTADOR RESPONSÁVEL POR ENVIAR A IMAGEM QUE SERÁ EXIBIDA PELO MONITOR.	<input data-bbox="991 1906 1091 1995" type="checkbox"/>