

Diferentes modos de funcionamiento

1. Modo Router

Crea de manera instantánea una red WiFi para compartir conexión a Internet entre varios dispositivos, útil para hogares, oficinas y diferentes entornos



2. Modo Repetidor

Extiende la señal WiFi para mejorar potencia y cobertura



3. Modo Cliente (TV / PC / Consolas)

Crea una conexión con cable a partir de una red WiFi para conectar varios dispositivos



4. Modo Punto de Acceso

Crea una red WiFi para diferentes dispositivos

