

Hacia delante

Botley se mueve 1 paso hacia delante (unos 20 cm, dependiendo de la superficie)

Giro a la izquierda

Botley girará a la izquierda 90°

Hacia atrás

Botley se mueve 1 paso hacia atrás

Detección de objetos

Pulsa para activar la detección de objetos

Bucle

Pulsa para repetir un paso o una secuencia de pasos

Transmitir

Pulsa para enviar el código del Programador IR a Botley

Giro a la derecha

Botley girará a la derecha 90°

Borrar

Pulsa para borrar todos los pasos programados anteriormente

Sonido

Pulsa para alternar entre 3 ajustes de sonido: **Alto**, **bajo** y **Apagado**.

