

BATTERIE



PILE



MOTEUR DE COURANT CONTINU



INTERPHONE OU SONNETTE



HAUT-PARLEUR



BOUTON POUSSOIR (NA)



FUSIBLE



INTERRUPTEUR



INVERSEUR



AMPÈREMÈTRE



LAMPE



BOUTON POUSSOIR (NC)



VOLTMÈTRE



RÉSISTANCE

LIVEWORKSHEETS