

รายละเอียดต่าง ๆ	Digital	Analog	หมายเหตุ
RX			ใช้ในการอัปโหลดโปรแกรม
TX			ใช้ในการอัปโหลดโปรแกรม
GPIO0			เกี่ยวข้องกับการบูตโปรแกรม
GPIO2			เกี่ยวข้องกับการบูตโปรแกรม
GPIO4			ปิด WI-FI
GPIO5			อาจมีสัญญาณรบกวนออกมาระหว่างบูตโปรแกรม
GPIO6			CN กระแทกกับการอ่านโปรแกรมที่เคยอัปโหลดไว้
GPIO7			CN กระแทกกับการอ่านโปรแกรมที่เคยอัปโหลดไว้
GPIO8			CN กระแทกกับการอ่านโปรแกรมที่เคยอัปโหลดไว้
GPIO9			CN กระแทกกับการอ่านโปรแกรมที่เคยอัปโหลดไว้
GPIO10			CN กระแทกกับการอ่านโปรแกรมที่เคยอัปโหลดไว้
GPIO11			CN กระแทกกับการอ่านโปรแกรมที่เคยอัปโหลดไว้
GPIO12			ปิด WI-FI, อาจมีสัญญาณรบกวนออกมาระหว่างบูตโปรแกรม
GPIO13			ปิด WI-FI
GPIO14			ปิด WI-FI
GPIO15			ปิด WI-FI, อาจมีสัญญาณรบกวนออกมาระหว่างบูตโปรแกรม
GPIO16			
GPIO17			
GPIO18			
GPIO19			
GPIO21			
GPIO22			
GPIO23			
GPIO25			ปิด WI-FI
GPIO26			ปิด WI-FI
GPIO27			ปิด WI-FI
GPIO32			
GPIO33			
GPIO34			ไม่ตรงกับตารางในเว็บไซต์ * ในเว็บ Digital ใช้งานไม่ได้
GPIO35			ไม่ตรงกับตารางในเว็บไซต์ * ในเว็บ Digital ใช้งานไม่ได้
GPIO36(VP)			
GPIO35(VN)			