

Lengkapkan operasi elemen elektromekanikal apabila mengaktifkan tetapan SPIN untuk mengeringkan pakaian pada sebuah mesin basuh. (S.P 5.2.2) **TP**

panel kawalan

tali sawat

dram

plag 3 pin

putaran dram

sensor keseimbangan

mengering pakaian

1 Bekalan kuasa elektrik disambung dengan mesin basuh menggunakan \_\_\_\_\_.

2 Tekan butang ON pada \_\_\_\_\_ dan mesin berada pada keadaan bersedia.

7 \_\_\_\_\_ akan berhenti apabila masa yang ditetapkan tamat.

3 Butang SPIN ditekan untuk memulakan proses \_\_\_\_\_.



6 Sensor keseimbangan dram berfungsi untuk menghentikan \_\_\_\_\_ sekiranya putaran tidak seimbang.

4 Tekan butang START pada panel kawalan untuk arahan \_\_\_\_\_ dram dan motor.

5 Takal yang dihubungkan oleh \_\_\_\_\_ akan memusingkan dram untuk mengeringkan pakaian.

<https://celikmate.blogspot.com/>

cikgu nisak