


ลำดับขั้นตอนการทดลอง

1. ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่าน โอห์มมิเตอร์และทำการวัดอุปกรณ์ตามที่ใบงานกำหนด ตามตารางที่ 1.1
2. ทำการวัดโดยสลับขั้วของขาอุปกรณ์ตามรูปที่ 1.1 และบันทึกผลการทดลองในตารางที่ 1.1



รูปที่ 1.1 การตรวจสอบ Diode

ตารางที่ 1.1

ชื่ออุปกรณ์	ย่านการวัด									
	Rx1		Rx10		Rx100		Rx1k		Rx10k	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
(Si) Diode เบอร์.....										
(Gr) Diode เบอร์.....										
Zener Diode เบอร์.....										
LED										